

# Электронные кухонные весы SIERRA SF-400



**Комплектация:** 1) Весы 2) Батарейки тип AA – 2 шт. 3) Коробка 4) Инструкция

#### Операция взвешивания:

Взвешивать до 10 кг.

- Поместите электронные весы на ровную поверхность. Избегайте сотрясений которые могут помешать точному измерению веса
- Нажмите на [ON] и дождитесь пока на мониторе весов появится 0
- Выберите единицу измерения веса кнопкой [MODE], по умолчанию граммы – G, Унции - OZ
- Поместите взвешиваемый вами предмет на платформу электронных весов. Показания веса считывайте только как останутся цифры на мониторе - в этом случае показания веса можно считать абсолютно точными!

#### Взвешивание с посудой

- Если вы используете посуду при взвешивании, сначала поставьте её отдельно на платформу электронных весов, после того останутся цифры, нажмите на кнопку [TARA], после этого вес обнулится и можно взвешивать требуемый предмет вместе с посудой.
- По окончании взвешивания нажмите на кнопку [OFF]

#### Калибровка весов (сброс настроек):

Внимание! Электронные весы хорошо откалиброваны заводом производителем, поэтому если нет больших сомнений по точности работы весов, то нет смысла производить калибровку!!!

- Включите электронные весы кнопкой [ON]
- Дождитесь пока на дисплее электронных весов появится 0, затем нажмите и удерживайте кнопку [ON] пока на дисплее не высветится 0, после этого отпустите кнопку [ON]. После этого, вес – необходимый для калибровки электронных весов будет мигать на мониторе. Установите требуемый вес на платформу весов, после того как цифра перестала мигать весы будут откалиброваны.
- Калибровку электронных весов нужно осуществлять при комнатной температуре, после, как минимум, 30 минут нахождения весов при постоянной температуре.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

Общие параметры:

- Автоматическое отключение весов после 1 минуты бездействия
- Рабочий диапазон температур: 10-30°C
- Храните электронные весы отдельно от своего сотового телефона, на расстоянии как минимум 50 см от него
- Если на мониторе электронных весов мигает [LO]-замените питающие батареи
- Не перегружайте электронные весы чтобы избежать повреждения механизма. При перегрузке на мониторе весов появится надпись [FULL]

**Страна производитель:** Китай

**Сайт:** sierra.market **Эл.почта:** : a.d@sierra.market