

Весы ювелирные , карманные SIERRA ECO 2



Инструкция по эксплуатации

Условия эксплуатации карманных весов:

- Не рекомендуется использовать весы при резких перепадах температуры, а также в мороз или в жару. Для более точных измерений весам необходимо привыкнуть к температуре окружающей среды около часа. Комфортный диапазон 10-30 С°.
- Необходимо соблюдать чистоту при использовании весов. Пыль, влага или вибрация могут быть причиной неточности или нестабильности показаний данных.
- Необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации. Во время взвешивания аккуратно положите измеряемые предметы на платформу, грубая эксплуатация и чрезмерная нагрузка могут негативно влиять на работу внутреннего датчика, вплоть до его поломки.
- Избегайте покачивания и вибрации во время измерений
- В качестве подставки для весов используйте ровную и твёрдую поверхность.
- Не устанавливайте на платформу весов предметы, тяжелее максимально допустимого веса.

Инструкция по применению портативных весов:

1. Поместите весы на ровную, твёрдую поверхность.
2. Откройте крышку (если есть).
3. Включите весы нажатием на кнопку «**I/O**» или «**On/Off**».
4. Включите/выключите подсветку (если требуется) нажатием на кнопку «**LIGHT**» (данная функция может присутствовать не во всех моделях).
5. Дождитесь отображения на дисплее нулей (0.00), кнопкой «**M**» или «**Unit**» выберите нужную единицу измерения.
6. Аккуратно положите на весовую платформу взвешиваемые предметы.
7. Дождитесь когда весы будут стабильно отображать показания.
8. Для подсчета числа одинаковых предметов используйте кнопку «**PCS**» (данная функция может присутствовать не во всех моделях).
9. Выключите весы кнопкой «**I/O**» или «**On/Off**».

Инструкция по калибровке портативных весов:

1. Поместите весы на ровную, твёрдую поверхность.
2. Откройте крышку.
3. Включите весы нажатием на кнопку «**I/O**» или «**On/Off**».
4. Зажмите на 2-3 секунды кнопку «**M**», пока на дисплее не появится слово «**CAL**» (в некоторых моделях весов нужно нажать и удерживать кнопку «**On/Off**» до появления «**0**». Затем отпустить кнопку. На дисплее появится мигающий вес).



5. Еще раз нажмите на кнопку «**M**», надпись «**CAL**» начнёт мигать, после чего появится число максимальной массы взвешивания (в зависимости от вашей модели).
6. Аккуратно поставьте калибровочную гирьку указанной массы на центр весовой платформы, подождите 3-4 секунды.
7. Дождитесь когда на дисплее появится надпись «**PASS**». Готово, ваши весы откалиброваны.

Примечание:

Вы можете производить подсчет только равных по весу объектов.



Внимание:

Не превышайте максимальный вес.

Используйте весы по прямому назначению для взвешивания.

Вынимайте батареи при длительном перерыве в эксплуатации.