

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## Ювелирные электронные весы SIERRA PROFI

### I. Обслуживание и уход

1. Избегайте воздействия сильной жары или холода. Также избегайте любого вида влаги. Перед использованием всегда позволяйте весам адаптироваться к нормальной комнатной температуре.
2. Храните весы в чистом и сухом месте, нарушение этого принципа может иметь негативные последствия для точности и надежной работы весов.
3. Обращайтесь с весами осторожно. Избегайте нагрузки выше максимальных и грубое физическое воздействие. Избегайте падения и тряски, это может быть критично для работоспособности весов

### II. Технические характеристики

Нагрузка/точность : 100 г/0,01 г, 200 г/0,01 г, 500 г/0,1 г

300 г/0,01 г, 5006/0,01 г, 1000 г/0,1 г

Единицы измерения: g (грамм), Oz (унция), ct (карат), gn (гран) tl (таэль). ozt (тройская унция)

Ключевые функции: ВКЛ/ВЫКЛ, РЕЖИМ, ШТ., ТАРА

Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой.

Автоматическое выключение: 180 секунд бездействия.

Питание: 2 батарейки типа ААА.

Температура эксплуатации: от 10 до 30 градусов Цельсия.

### III. Операция

**ВНИМАНИЕ!!! Ювелирные весы – это весы высочайшей точности до 0,01гр. Для наивысшей точности перед началом работы нужно провести калибровку с эталонной гирей 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 или 500 гр !**

1. Поместите весы на ровную поверхность и нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить весы.

масштабируйте или отключите его.

2. Подождите, пока на ЖК-дисплее не отобразится ноль, затем нажмите кнопку «UNIT», чтобы выбрать единицу измерения.

3. Поместите объект, который необходимо проверить, на поверхность и убедитесь, что показания стабильны.

## **IV. Калибровка**

1. Зажмите кнопку “MODE” на 3 секунды
2. На дисплее указан вес калибровочной гири – 100 гр . Меняйте необходимый вес калибровочной гири с помощью кнопки “TARE”.
3. Когда нужный вес выбран, зажмите кнопку “MODE” , вес на экране начнёт мигать.
4. Поместите указанный вес на центр платформы, пока не увидите на экране “PASS”
5. Поздравляем! Калибровка завершена, при необходимости повторите снова.

## **V. Функция тарирования**

1. Включите весы,

2. Поместите «тару» на платформу. Нажмите кнопку «TARE» и подождите, пока ЖК-дисплей отображает ноль.

3. Теперь весы можно использовать для взвешивания с тарой . Добавьте вес в тару

## **VI. Функция подсчета количества**

1. Поместите весы на ровную поверхность и включите их.

2. Отбор проб. Подготовьте пробное количество (25, 50, 70 или 100 шт.) товара, который вы хотите посчитать. Поместите предмет на платформу, нажмите и удерживайте клавишу «PCS» на дисплее будет указано: «25», «50», «70» или «100». Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться. Если вы выбрали «25», то на платформу нужно поместить 25 шт, если «50», то 50 шт и так далее... Если Количество на дисплее соответствует фактическому количеству приведенные выше цифры соответствуют количеству

товаров на платформе, Вам нужно снова нажать «PCS», и на дисплее в правом нижнем углу появится надпись указанное количество. Настройка завершена, теперь Вы можете добавлять или отнимать количество и получать верный результат на дисплее.

## **VII. Предупреждение**

1. «Lo» Низкое напряжение. Пожалуйста, замените батарейки.
2. «O-Ld»: перегрузка. Пожалуйста, быстро снимите предмет с платформы, чтобы не сломать весы.