


SIERRA BARISTA - весы для кофе с таймером, кухонные весы.

Спасибо за выбор продукта. Весы для кофе с таймером – это весы, которая одновременно измеряет количество кофейных зерен, горячую воду и время экстракции, которое является основными компонентами для приготовления вкусного кофе вручную. Также подходит для использования на кухне при производстве пищевых продуктов

Обозначения на дисплее

Откройте нижнюю крышку батарейного отсека, правильно вставьте две батарейки типа AAA, поместите весы на ровную твердую поверхность, на ЖК-дисплее в течение 2 секунд отображается цифра (дисплей 1), а затем отобразится дисплей 2, указывающую, что продукт готов. для использования.

A/отображение веса B/отображение времени C/отображение сигнала о разряде батареи



Функции на кнопках.

ON/OFF: включение/выключение

MODE: короткое нажатие переключение единиц измерения

Длинное нажатие: начало отсчёта от 3 до 8 минут.



START/STOP: Быстрое одиночное нажатие этой кнопки во время отсчета времени процесс будет приостановлен, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы сбросить таймер. Режим обратного отсчета: однократное нажатие этой кнопки начнет обратный отсчет, обратный отсчет идет, однократное нажатие этой кнопки приостановит, длительное нажатие этой кнопки в течение 3 секунд - сброс. Чтобы возобновить отсчёт времени по таймеру - повторно нажмите кнопку.

TARE: Одиночное нажатие запустит функцию сброса тары.

Смена единиц измерения.

SIERRA BARISTA могут измерять вес в граммах, унциях, фунтах, миллилитрах воды и миллилитры молока. Каждый раз при нажатии "MODE" единицы будут меняться: oz, lb, g / ml, ml. g/ml -это измерения объёма воды. ml- это единицы измерения объёма молока

Как начать использование?

- Откройте нижнюю крышку батарейного отсека, правильно вставьте две батарейки типа AAA
- Поместите весы на ровную твердую поверхность,
- На ЖК-дисплее в течение 2 секунд отображается цифра (дисплей 1), а затем отобразится дисплей 2, указывающую, что продукт готов. для использования.



Ниже пример использования .

На пример показано , как приготовить 300 гр вкусного кофе из 18 гр кофейного зерна..

Нажмите "ON/OFF"



Поставьте ёмкость



Добавьте кофейные зерна



Начните действие таймера



нажмите "TARE"



Сбросьте вес



Подождите 30 секунд



Сбросьте вес



Заваривание занимает 3 минуты



Медленно долейте воду



Выключите

Обозначения на дисплее

- O-Ld: перегрузка
- LO: разрядка батареек
- A-OFF: автоматическое отключение
- UNS T: неровное основание.

Меры безопасного использования

- Не перегружайте весы.
- Держите платформу в чистоте.
- Вытаскивайте батареи, если планируете долго не использовать весы.
- Лица до 12 лет не допускаются .
- Не подвергайте воздействию воды.
- Храните в сухом, уютном месте.

Security caution