

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## BODY SCALE 1

### Технические характеристики

Дисплей: Все данные отображаются при включении питания

Диапазон измерения: 3 - 180 кг

Деление: 1Д = 100 г

Единица измерения: кг

Напряжение: 4,5 В

Питание: 3 батарейки типа AAA

Индикатор низкого заряда батареи: 2,4 В±0,2 В, индикатор "Lo" и выключение питания

Ток: ≤25 мА

Ток в режиме ожидания: ≤10 мкА

Индикация перегрузки: перегрузка на 2,5 кг, всего 182,5 кг. На дисплее отображается «Егг»

Оптимальная рабочая температура: 5 ~ 35° С

Температура хранения: -10 ~ 60° С

Влажность окружающей среды: <90% относительной влажности

### Инструкция для приложения OKOK

#### ○ Взвешивание

Откройте приложение OKOK, оно напомнит вам о необходимости включить Bluetooth. После включения Bluetooth процесс сопряжения завершится автоматически. Можно начинать взвешивание, данные о весе будут синхронизированы с приложением. Если Bluetooth отключен, данные о весе будут сохранены в памяти весов, а затем синхронизированы с приложением при подключенном Bluetooth.

#### ○ Введите данные о весе в приложение

Вы можете ввести данные о весе в приложение вручную, чтобы вести учет.

#### ○ Текущий вес

Интерфейс «Текущий вес» отображает информацию о вашем весе и весе членов семьи, а также формирует отчет и дает рекомендации по здоровью на основе результатов измерения. Также интерфейс «Текущий вес» включает данные списка весов, отчет о дате взвешиваний и уведомлений.

#### ○ Тенденция изменения веса

Содержит еженедельный, ежемесячный и квартальный отчеты, показывающие изменения веса с помощью графиков.

Доступно 12 характеристик: вес, жировая масса тела, висцеральный жир, мышцы, кости, индекс массы тела, возраст, ИМТ, содержание воды, белка, степень ожирения, вес без жировой массы.

#### ○ Управление сопряжением и подключением

Содержит два раздела: управление сопряжением и управление подключением.

##### Управление сопряжением:

Управляет процессом сопряжения, привязки и отмены привязки.

##### Управление подключением:

Содержит индикацию состояния Bluetooth и подключение по Bluetooth.

#### ○ Учетная запись и пользователь

Включает управление учетной записью и пользователями.

##### Управление учетной записью:

Регистрацию, вход в систему, изменение пароля, восстановление пароля, ссылки на Facebook, Twitter и другие социальные сети можно найти в этом разделе.

##### Управление пользователями:

Управляйте информацией о пользователе, включая ник, день рождения, рост, пол и прочее, а также управляйте учетной записью и информацией о членах семьи (под той же учетной записью регистрации).

### Предупреждения

1. Не ставьте весы на мокрый пол. Не используйте весы, если стекло влажное, чтобы не поскользнуться.
2. Вставляйте на середину весов, чтобы весы не перевернулись.
3. Платформа весов изготовлена из стекла, поэтому, избегайте царапания поверхности острыми предметами, чрезмерных усилий или резких ударов, так как неожиданное падение может разбить стекло.
4. Весы не являются водонепроницаемыми. Храните в сухом месте.
5. Для очистки поверхности используйте мягкую ткань с нейтральными чистящими жидкостями, не используйте органические растворители или химические вещества.
6. Если батарейки разряжены, извлеките их, так как утечка жидкости может привести к коррозии весов.

### Уведомления

1. Вставляйте на весы в правильном направлении.
2. Вставляйте на весы не менее чем на 10 секунд, если вы измеряете жировую массу тела.
3. Подтвердите правильность данных о поле, росте и весе.


### Шаг 1. Проверьте требуемые технические характеристики телефона или планшета

Перед установкой приложения ОКОК, проверьте, соответствует ли телефон или планшет следующим требованиям:

Совместимость с iOS7.0 и выше по Bluetooth версии 4.0 и выше	Для Iphone 4s, для Iphone 5, для Iphone 5c, для Iphone 5s Для Iphone 6, для Iphone 6 Plus, для iPod touch 5, для iPad 3 Для iPad 4, для iPad Air, для iPad Air 2, для iPad mini Для iPad mini 2, для iPad mini 3
Совместим с Android версии 4.3 и выше и с Bluetooth 4.0 и выше	SAMSUNG: для galaxy s5, для galaxy s4, для galaxy s3, для galaxy note 4, для galaxy note 3, для galaxy note 2, для galaxy grand 2 XIAOMI: для XIAOMI Note, для XIAOMI 4, для XIAOMI 3, для XIAOMI 2/2s, для планшета XIAOMI, для HONGMI Note 4G, для HONGMI 1s HUAWEI: для Ascend P8, для Ascend P7, для Honor 6Plus, для Honor 6, для mate7, для Ascend G7

Поддержка Android 4.3 и выше для некоторых устройств Android с Bluetooth 4.0 и выше.

### Шаг 2. Установка батареек:



1. Откройте крышку батарейного отсека
2. Установите батарейки в правильном направлении
3. Закройте крышку

### Шаг 3. Установите приложение

1. Включите Bluetooth. Используйте свое устройство для сканирования QR-кода или поиска ОКОК International в App Store или Google Play для установки приложения.
2. Телефон или планшет подключается к сети (Wi-Fi, 3G или 4G).



### Шаг 4. Выполните сопряжение устройств, зарегистрируйтесь и заполните информацию о пользователе

1. Откройте приложение, начните взвешивание
2. Зарегистрируйтесь в качестве пользователя
3. Внесите данные о себе

