


Мини-весы для кофе SIERRA BARISTA BLACK

Руководство пользователя




Функция



Зарядный порт TYPE-C


Кнопка включения питания

Ручной режим



Первоначальное включение происходит в обычном режиме, коснитесь кнопки "M1" для включения прибора на стол весов и нажмите кнопку "M1" снова ключ для тарирования.


Вес текущего молотого кофе отображается при добавлении.



Нажмите кнопку "A" еще раз для тарирования и обнуления веса, в этот момент все готово к завариванию, коснитесь и нажмите кнопку "M1" ключ, чтобы запустить таймер.


Когда заваривание закончится, коснитесь и нажмите кнопку "M1" еще раз, чтобы завершить заваривание, на табло дисплея отображается продолжительность заваривания и количество залитой воды.

Автоматический режим (несколько режимов заваривания)



Дважды щелкните значок "M1" ключ в нулевом состоянии включения, область времени выводит из «M1» и загорается символ A вверху, указывая, что он переходит в автоматический режим.


Поместите прибор для приготовления кофе вручную на весы, взвесьте его и нажмите "M1". Нажмите кнопку "A" вверху, указывая, что он переходит в автоматический режим.



Начните наливать воду, весы автоматически взвешивают, отсчет времени, примерно через 40 секунд, заберите прибор, если мигают время и вес, нужно заварить дважды, если вы коснетесь кнопки "M1" еще раз, чтобы завершить заваривание, на табло дисплея отображается продолжительность заваривания и количество залитой воды.


В конце процесса заваривания отображается продолжительность процесса заваривания и количество впрыскиваемой воды.

Итальянский режим заваривания (режим ESP)



Дважды щелкните значок "M2" ключ в автоматическом режиме и «M2»; появляется в области времени и отображается символ ESP, указывающий на вход в режим ESP.

После установки прибора для приготовления кофе вручную на весы и его взвешивания он автоматически вернется к нулю, когда объект взвешивания стабилизируется.



Начните заливать воду, весы автоматически взвешивают, автоматически рассчитывается время в соответствии с соответствующим соотношением воды, заваривание порошка.

Когда заполнение закончится, отсчет времени продолжится, и взвешивание продолжится. Если прибор убрать, зоны отсчета времени и взвешивания мигают в течение примерно 5 секунд, примерно через 5 секунд отсчет времени прекращается, и значение взвешивания возвращается к нулю, возвращаясь в исходное состояние измерения.

Технические характеристики

НЕТ.	Спецификация	Параметр
◆	Единицы	г/унция/мл, исходное значение по умолчанию - «г».
◆	Время автоматического выключения	180сек.
◆	Минимальное взвешивание	0,3г.
◆	Максимальное взвешивание	2050 г.
◆	Оповещение о перегрузке	EEEE
◆	Точность	±0,1 г (0,3-500 г)
◆	Питание	◆◆B
◆	Кабель для передачи данных	ТИП-C.

Предостережения

* Этот продукт является прецизионным инструментом, поэтому избегайте падения этого продукта с высоты или воздействия внешней силы, в противном случае он может выйти из строя.

* При хранении продукта не размещайте и не загружайте на него какие-либо предметы, в противном случае это может привести к повреждению.

* Пожалуйста, используйте этот продукт на ровном месте, неровная поверхность может привести к неточному взвешиванию или падению продукта.

* После нагрева, разборки, модификации и погружения этого продукта в воду не используйте его, в противном случае он может выйти из строя.

* Не допускайте короткого замыкания, не разбирайте, не нагревайте. Это может привести к перегреву, утечке раствора из батареи или взрыву. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Если аккумулятор проглотили, немедленно обратитесь за медицинской помощью.